

Изменения и дополнения

Установка и монтаж

Расстановка и крепление емкостей



ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление емкости к плите-основанию без предварительного снятия ее с транспортировочных ложементов. Невыполнение этого требования гарантированно приведет к повреждению корпуса емкости.

Крепежные ремни следует располагать храповыми механизмами (замками) по разные стороны емкости через один.»

Установка и монтаж технических колодцев

После проведения засыпки горизонтальной емкости по уровень горловины, на нее необходимо установить технический колодец.

Колодец устанавливается поверх горловины на имеющееся посадочное место.

Внутреннее пространство между горловиной и техническим колодцем уплотняется входящим в комплект поставки полипропиленовым уплотнительным шнуром

Стык технического колодца с седлом емкости должен быть дополнительно герметизирован с наружной стороны для предотвращения попадания в емкость грунтовых вод.

Инструкция по выполнению герметизации доступна для скачивания с сайта.



Уплотнение полипропиленовым шнуром не является мероприятием по герметизации.