



Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д.199-201, лит. Н., оф.5
8(812)329-98-78

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ПАСПОРТ

«FloTenk-ET»
(ТУ 2296-001-79777832-2009)

г. Санкт-Петербург
АО «Флотенк»

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	3
1.1	Назначение	3
1.2	Технические данные	3
1.3	Устройство и принцип работы	4
1.4	Маркировка	5
2.	Комплектность	5
3.	Ресурсы, сроки службы и хранения гарантии	6
3.1	Ресурсы, сроки службы	6
3.2	Хранение (транспортировка)	6
3.3	Гарантии	6
4.	Консервация	7
5.	Свидетельство об упаковывании	7
6.	Свидетельство о приемке	8
7.	Сведения об утилизации	8
8.	Особые отметки (отметка о продаже)	8
9.	Приложения	10

Примечание: Руководство по эксплуатации емкости для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET» прилагается.

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.			
					«FloTenk-ET»						
Ли		Изм.		№ докум.		Подп.		Дата			
Разраб.		Конон									
Пров.		Чайковский									
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.		Чайковский									
Емкость для хранения дизельного топлива						Лит		Лист		Листов	
								2		11	
						АО «Флотенк»					

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение

Емкость для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET» предназначены для хранения дизельного топлива для автономных котельных, заправочных станций. Топливо является агрессивной средой. Емкости обладают хорошей химической устойчивостью к кислотам и углеводородам, а также высокой температурой термической деформации. Это достигается посредством использования специальных стекломатериалов и химически стойких смол.

Изделие представляет собой горизонтальную цилиндрическую ёмкость из армированного стеклопластика диаметром от 1000 до 3700 мм, общий вид которой представлен на Рис.1



Рис 1. Емкость для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET», общий вид.

Емкость состоит из:

- корпуса;
- колодца обслуживания;
- трубной обвязки для закачки топлива;
- вентиляционной трубы;
- арматуры для забора топлива
- датчика уровня топлива (в зависимости от условий поставки);

1.2 Технические данные

Емкость для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET» смонтирована в едином стеклопластиковом горизонтальном корпусе Рис 2.




Рис.2 Схема емкости для хранения дизельного топлива с колодцем обслуживания

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № док. бл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ док. бл.	Подп.	Дат

«Flotenk-ET»

Размеры топливных емкостей FloTenk-ET

Объем, м3	Диаметр	Длина
2	1200	2000
3	1200	2900
4	1200	3800
5	1600	2700
6	1600	3400
8	1600	4200
10	1600	5200
12	1800	5100
15	1800	6200
20	2300	5100
25	2300	6300
30	2300	7500
35	2300	8700
40	2300	9900
45	2300	11100
50	2300	12400

Таблица №1

1	Вид климатического исполнения	УХЛ 1
---	-------------------------------	-------

Основные соотношения объема емкости и габаритных размеров показаны в Таблице № 1
Колодец обслуживания (технический колодец **FloTenk-КТ**) Рис 3. дает возможность обслуживать емкость при размещении ее под землей.



Рис. 3 технический колодец **FloTenk-КТ**
(вариант под дорогу)



Рис. 3а технический колодец **FloTenk-КТ**
(вариант под газон)



Важная информация!

Емкость предназначена только для хранения дизельного топлива.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № док. бл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

«Flotenk-ET»

1.3 Устройство и принцип работы

Емкость для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET» представляет собой цилиндрическую емкость. Конструктивно, может быть выполнена для подземной и наземной установки, как в горизонтальном так и вертикальном исполнении. Для наполнения и забора топлива емкость оборудована патрубками. Топливо заливается через заливную трубу. Забор производится через кран забора топлива или через колодец обслуживания. Электронный датчик уровня устанавливается в крышке емкости, а сигнализирующее устройство размещается внутри помещения. Специального технического обслуживания самого изделия накопительной емкости не требуется.



Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую конструкцию емкости, с целью улучшения работы изделия!

1.4 Маркировка

ET-100 (образец)

условное обозначение
топливной емкости

объем, м³

2. Комплектность

В комплект поставки емкости для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET» входит:

№ п\п	Наименование	Ед. измерения	Количество				
1	Корпус из стеклопластика в сборе - Диаметр изделия _____ мм - Длинна изделия _____ мм - Высота с колодцем-(ами) обслуживания в сборе _____ мм	шт	1				
2	Колодец технический для обслуживания Исполнение _____ - Диаметр _____ мм - Высота _____ мм - Наличие лестницы (отметить)<table><tr><td>Да</td><td>Нет</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Да	Нет			шт	_____
Да	Нет						
3	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	шт	1/1				

«Flotenk-ET»

Лист

5

Дополнительная комплектация

3. Ресурсы, сроки службы и хранения (транспортировки), гарантии (производителя)

3.1 Ресурсы, сроки службы

Расчетный срок службы корпуса емкости составляет 25 лет. Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания 2-летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию.



Внимание! Указанные ресурсы, сроки службы действительны при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и эксплуатации.

3.2 Хранение (транспортировка)

Ёмкость допускается хранить в естественных условиях при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, воздействия ультрафиолетового излучения, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

Топливная емкость транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки, исключающих его повреждения. При перевозке накопительную ёмкость и колодец необходимо тщательно закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов следует использовать мягкие синтетические стропы. Разгрузка ёмкости с автотранспорта должна производиться исключительно при помощи подъемных механизмов способами, исключающими возможность механического повреждения.

3.3 Гарантии

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия. Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя. Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия. При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется Поставщику посредством средств связи на официальном бланке Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: В извещении в обязательном порядке указываются: серийный (заводской) номер Изделия, номер и дата договора, точный адрес местонахождения Изделия, контактное (уполномоченное) лицо. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты Поставщика. Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя. По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № док. бл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

«Flotenk-ET»

Лист

6

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

7

6. Свидетельство о приемке

Емкость для хранения дизельного топлива «FloTenk-ET»:

Наименование изделия	Заводской номер
«FloTenk-ET- _____»	
«FloTenk-KT»	
«FloTenk-KT»	
«FloTenk-KT»	

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Испытана в соответствии с испытаниями по ТУ 2296-001-79777832-2009

Представитель ОТК

М. П. _____ « » _____ 20__ г.
 личная подпись расшифровка подписи

7. Сведения об утилизации

Изделия из стеклопластика не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Отработанные или поврежденные комплектующие (изделие) после соответствующей подготовительной обработки (водным раствором) вывозятся в места утилизации, по договору со специализированными организациями.

8. Особые отметки (отметка о продаже)

Изделие поставлено по Договору (Счету) поставки № _____ от _____

Наименование торгующей организации _____

Адрес торгующей организации _____

Телефон _____

Продавец _____ подпись _____

Дата продажи: «_____» «_____» 201__ г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен и согласен

Покупатель: _____ подпись _____

Инв. № подл. Подп. и дата Инв. № Взам инв. № Подп. и дата Инв. №						Лист 8
«Flotenk-ET»						





Внимание! Перед началом монтажа изделия внимательно изучите руководство по эксплуатации (прилагается к паспорту)

**Производитель:
АО «Флотенк»
196128 г. Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д.199-201, лит. Н., оф.5
Тел./факс: 8 (812) 329-98-78**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ док. бл.	Подп.	Дат	«Flotenk-ET»					Лист
										9

Ли	Изм.	№ доквм.	Подп.	Дат



**Разрешительная,
стандартизирующая и
нормативно-правовая
документация на
продукцию, доступна
для скачивания на
сайте www.flotenk.ru**



Контакты

Санкт-Петербург (центральный офис)
наб. Обводного канала, 199-201, литера Н,
БЦ «Обводный двор», 2 этаж
Тел. (812) 329-98-78

Москва (север)
ул. Малахитовая, д. 27, строение Б
Тел. (495) 350-36-65

Екатеринбург
Свердловская обл, г. Березовский,
Ленинский пр., д. 30, корпус В
Тел. +7 (343) 386-19-34

Москва (юг)
ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп. 1, 5 этаж,
офис № 504, БЦ Южный парк
Тел. (495) 350-35-56



WWW.FLOTENK.RU INFO@FLOTENK.RU
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РФ 8-800-700-4887